

MDVR102HD

HDドライブレコーダー

取扱説明書 兼 保証書

この度は、HDドライブレコーダーをお買い求めいただき誠にありがとうございます。こちらの取扱説明書をよくお読みになって、ご利用ください。

本製品を使用したことによるデータの消失などにつきましては、一切保証致しかねます。商品のサポート時に本保証書とお買い上げのレシートなどが必要になりますので大切に保管願います。当社において修理が困難と判断した場合は、同等品と交換させていただきます。

安全上のご注意

■人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別し、説明しています。必ずお守りください。

| | | | |
|--|--------------|--|------------------|
| | してはいけない内容です。 | | 実行しなければいけない内容です。 |
|--|--------------|--|------------------|

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です

| | |
|--|---|
| | 異常な音や発熱、異臭がした場合は、すぐに使用を中止して電源を切り、お手を触れず、すぐに販売店または弊社までご連絡ください。 |
| | ご自分で分解・改造・修理はしないでください。けがや火傷、感電の恐れがあります。内部の点検や修理は販売店または弊社にご相談ください。 |
| | 小さなお子様だけの使用、乳幼児の手の届くところでの使用および保管は避けてください。けがや火傷、感電の恐れがあります。 |

スペック

| | |
|--------------|---|
| レンズ・イメージセンサー | 1/4、GC1004 (general plus1248) |
| スクリーンサイズ | 2.4インチ |
| 解像度 | 720P / VGA |
| フレーム数 | 最大30フレーム |
| 画角 | 120° (対角) |
| 保存形式 | AVI (ビデオ) / JPEG (写真) |
| 記録媒体 | microSDカード (SDHC 4-32GBまで対応 Class6以上対応) ※別売となります。 ※class4 は非対応 |
| インターフェース | USB2.0、HDMI1.4 |
| 電源 | カーチャージャー(12V/24V対応) |
| Gセンサー | オフ/高/中/低 |
| 駐車モード | オフ/高/中/低 |
| 上書き録画時間 | オフ/1分/2分/3分/5分/10分 |
| 画面オフ | オフ/3分/5分/10分 |
| サイズ | 66mm x 64mm x 18mm |
| 重量 | 53g |
| カーチャージャー | 3m |
| パッケージ内容 | USBケーブル、カーチャージャー(12V/24V対応)、固定ホルダー、取扱説明書兼保証書 |

※本製品は予告なく外観及び付属品が変更になる場合がございます。予めご了承下さい。

1

2

| | |
|--|---|
| | 濡れた手で触れたり操作しないでください。また、機器に水などの液体をかけないでください。ショート・感電・故障の原因となります。 |
| | メモリーカードは乳幼児の手の届くところには置かないでください。誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師にご相談ください。 |
| | 注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。 |
| | 本体を投げたり、落とすなど、強い衝撃を与えないでください。機器の破損、故障の原因となったり、けがの原因となる恐れがあります。 |
| | 本来の用途以外には使用しないでください。事故や故障の原因となります。 |
| | 給電をおこなう際は必ず付属品をお使いください。市販のものでおこなうと故障の原因になることがあります。 |
| | 底面の発光部を直接見ないでください。視力障害などの原因になる事があります。 |

※当製品で撮影したファイルデータは事故発生時の参考資料として使用できます。事故の証拠としての効力を保証するものではありません。

LED 信号の撮影時は信号がちらつく場合があります。これは保存するフレーム数による影響で、本製品の問題ではありません。電源周波数帯を変更することにより改善することがあります。デバイスの機種によっては電波干渉することがありますが製品の不具合ではございません。カメラの位置を変えるか、シガーソケットを少し回転させたり、周波数の切り替えをおこなうことで改善することがございます。またファイル分割することでファイルの前後が若干切れてしまうことがありますがあらかじめご了承ください。

3

付属アクセサリ



※miniHDMIケーブル、microSDカードは別途購入が必要です。
 ※本体と他社製品のUSBケーブルやカーチャージャーで給電をおこなうと電源がつかなくなったり、フリーズするといった故障の原因になりますので、必ず付属のアクセサリで給電を行ってください。
 ※スタンドをフロントガラスに設置する際、レバーを起こすと密閉され固定されます。固定後、少し自身の方向に引っ張ると真空状態がより安定し、装着します。フロントガラスに油分がある場合はふき取ってから装着してください。

各部詳細



- 1 電源ボタン
- 2 microSD カードスロット
- 3 モードボタン
- 4 OK ボタン
- 5 下ボタン
- 6 駐車モードボタン
- 7 上ボタン
- 8 メニューボタン
- 9 LED インジケーター
- 10 スクリーン
- 11 スピーカー
- 12 マイク
- 13 レンズ
- 14 赤外線ライト
- 15 miniUSB ポート
- 16 AV 出力ポート
- 17 miniHDMI 出力ポート
※HDMI ケーブルは別売となります。
- 18 リセットボタン

4

最初に

重要 必ずお読みください

- microSD カードは class6 以上でないと認識せず、使用できません。※class4 は認識しませんので認識しないと下記のような症状となります。ご確認ください。
 ・カードを挿入しているにも関わらず「SD カードを挿入してください」という表示が出る。
 ・上書き録画を設定しているにも関わらず「メモリーが一杯です」という表示が出て録画ができない等。
- 画面が表示しない、砂嵐になる、電源がつかない、画面がフリーズするといった場合、カードを抜いて確認ください。カード側に不具合がある場合、カメラ液晶画面に影響を及ぼすことがあります。別のカードでお試ください。また付属のカーチャージャーでお試し下さい。他社のものはご使用できません。
- microSD カードを挿入した状態でエンジンをかけると自動で録画が開始します。録画中は一部以外の全ての操作が効かなくなりますので各設定を行う際は、一度録画を停止してから行ってください。
- バッテリーを搭載しておりますが少量(バッテリー持続時間約1分程度)となっておりますので基本的には給電環境が必要です。ケーブルを抜くと同時に電源が落ちることがございますが、製品の不具合ではございません。
- パソコンに接続するとデータ表示の認識となりますのでドライブレコーダーとしての操作や給電はできません。給電はシガーソケット、あるいは家庭用コンセントから行ってください。※AC-USBアダプターは付属されておりません。
- その他ご不明な点等は 11 ページのトラブルシューティングを必ずお読みください。

電源の入れ方

- エンジンを始動すると、電源が自動で入ります。手動で入れる場合は電源ボタンを長押ししてください。

※microSD カードを挿入した状態でエンジンをかけると自動で録画が開始します。画面左上の赤いアイコンが点滅していれば録画が問題なくされております。録画がされない場合は 11 ページのトラブルシューティングを参照ください。
 録画中は一部以外の全ての操作が効かなくなりますので各設定を行う際は、一度録画を停止してから行ってください。(停止の仕方は 8 ページ参照)

※必ず付属されているカーチャージャーをお使い下さい。他社のものでおこなうと、電源がつかなくなったり、フリーズするといった故障の原因になりますので、必ず付属のアクセサリで給電を行ってください。

5

6

フォーマット

利用前に必ず行ってください

- 本体へ microSD カードを挿入してください。
microSDカード (SDHC 4-32GBまで対応 Class6以上対応) ※class4 は非対応



- メニューボタンを 2 回押し、設定モードを表示します。
 ※録画中の場合は ok ボタンを一度押し、録画を停止してから行って下さい。
- フォーマットを選択し、OK ボタンを押します。
- 実行にカーソルを合わせて、OK ボタンを押して完了です。

モード画面切り替え表示

- 本体が起動すると、ビデオモードが表示されます。
- モードボタンを押すと、ビデオモード→カメラモード→再生モードの順に切り替わります。
 1. 本体が起動すると、ビデオモードが表示されます。

日付設定

- メニューボタンを 2 回押し、設定モードを表示します。
- 上下ボタンを押して日付設定にカーソルを合わせます。
- OK ボタンを押すと、日付設定画面が表示されます。
- 上下ボタンを押して、数値を設定します。
- 設定後 OK ボタンを押すと、次の項目へ移動します。
- 最後にモードボタンを押すと、設定モードに戻り完了です。
 ※給電しながら設定して下さい。電源が落ちるとデフォルトの日付時刻に戻る可能性があります。

ここまでの設定が通常設定で、ドライブレコーダーとしてお使いいただけます。以降の説明は各機能や設定の詳細等となります。

