

電源の入れ方

充電ケースからイヤホンを取り出すとLEDインジケータ1が赤と青に点滅し自動で電源が入ります。

※充電ケースの充電がなければイヤホンの電源はオンなりません。

手動でおこなう場合は左右イヤホンの電源タッチセンサーを5秒以上の長押しでオンになります。

Bluetoothの接続方法

- ①充電ケースからイヤホンを取り出すと自動で電源が入ります。
 - ②電源が入った後、左右イヤホンのオートペアリングが始まります。完了すると左右イヤホンいずれかのみLEDインジケータ1が青と赤交互に点滅し、「pairing」というガイダンスが流れ、リサーチが始まります。
 - ③次に端末との接続をおこないます。端末のBluetoothをオンにして、一覧からNAGAOKA-BT828ANCを選択し、「connected」というガイダンスが流れると接続完了です。
- ※端末により設定画面が異なります。
※再生機器によっては機器本体での操作ができない場合があります。すべてのBluetooth機器との接続を保証するものではありません。
※端末上の操作方法がわからない場合は、端末メーカーへお問い合わせください。

ANC/外音取込モード切替

左右イヤホンのいずれかを1.5秒間長押しすると下記の順にモード切替ができます。

- ①ANC（ノイズキャンセリング）オフ（通常）
- ②transparency（外音取込）オン
- ③ANC（ノイズキャンセリング）オン

※ANCモードはノイズを軽減する機能です。全てのノイズを削除できる訳ではありません。
※通話中は切替ができません。
※イヤホンを再起動すると前回のモードから始まります。
※モードの順番を変えることはできません。

6

※transparency（外音取込）モード時、再生中の音声の音量は外音を聞き取りやすくするために自動的に小さくなります。

※片側のみ視聴し、もう片側を電源オンし左右イヤホンをペアリングするとモードが左右イヤホンで異なるという誤作動が発生する場合があります。製品の不具合ではありません。片側のみの視聴は推奨していません。

※イヤホン筐体のマイク付近に過度な力を加えるとハウリングが発生することがあります。これはノイズキャンセリング機能の特性で製品の不具合ではありません。

イヤホンの充電方法

- ①充電ケースに収納すればLEDインジケータ1が赤ランプに点灯し充電が自動で始まります。この時LEDインジケータ2は青に点灯します。
※イヤホンの充電が開始しない場合は、充電ケースに正しくはめ込まれているか確認ください。また充電ケースの充電が切れていないか確認ください。
- ②LEDインジケータ1の赤ランプが青ランプになり、数十秒後に消灯すれば充電完了です。

充電ケースの充電方法

- ①付属の充電ケーブルを充電用USB TYPE-Cポートへ差し、もう片方をUSB電源へ接続してください。
- ②LEDインジケータ2が青に点滅すれば充電が始まります。
※充電しながらイヤホンの充電も可能です。
- ③LEDインジケータ2の点滅が点灯に変われば充電完了となりケーブルを抜いてください。

※イヤホン本体の充電が完了すると、充電ケースが過充電するのを制御する機能が働き、充電ケースの電力が少しずつ消費されます。充電ケースの充電がなくなれば再度充電してください。（目安：10日程度で充電ケースの充電は消耗します。）

※ケーブルの差込口が硬く、スムーズに差し込みができない場合には、無理に差し込まないようお願いいたします。無理な力を加え差し込みますと、ショート、感電、発火、火災や、お怪我の原因となります。このような場合には直ちに使用を中止し、お手を掛けいたしますが弊社サポートへお問い合わせください。

※故障や発熱の原因となりますので付属の充電ケーブルでおこなってください。また必ず出力が最大DC 5V 1AまでのUSB電源をお使いください。

7

電源の切り方

充電ケースに収納すると自動で電源がオフとなります。

手動でおこなう場合は左右イヤホンの電源タッチセンサーを5秒以上の長押しでオフになります。赤ランプが点灯し、消灯すれば完了です。

※充電ケースの充電がなければイヤホンの電源はオフなりません。

リセット方法

- ①充電ケースからイヤホンを取り出すとLEDインジケータ1が赤と青に点滅し自動で電源が入ります。
- ②左右イヤホンの電源タッチセンサーを8秒以上長押しすると、再起動となり、それと同時にリセットが完了します。

※左右のオートペアリングが万が一自動でできないときなどにお試し下さい。

製品仕様

Bluetoothバージョン：5.0	コーデック：AAC、SBC
待機時間：最大120時間	ドライバー：10mm
連続通話時間：最大5時間	音圧感度：106 dB
連続音楽再生：最大5時間 (ANCオン時最大4時間)	インピーダンス：32Ω
イヤホン充電時間：約1時間	再生周波数帯域：20-20000Hz
充電ケース充電時間：約2時間	バッテリー容量：400mAh (イヤホン最大3回分充電可)
接続可能距離：約10mまで	充電ケース重量：37g
本体重量：3.5g	
充電ケースサイズ：55mm×55mm×31mm	
防滴対応：IPX4	対応機種：スマートフォン、タブレット

※通信するBluetooth機器との距離が長い場合など、消費電力が増加するために待機/通話/再生時間が短くなる場合があります。

※再生機器によっては機器本体での操作ができない場合があります。すべてのBluetooth機器との接続を保証するものではありません。

8

トラブルシューティング

- Q. Bluetoothが接続できない。
- A. (1)必要以上に操作を繰り返すと混乱することがあり、しばらく時間をあけて再度ご使用下さい。または、充電ケーブルの抜き差しや電源の再起動をおこなってください。
(2)回線が混雑している場所の可能性があるので、移動して、再度接続操作をおこなってください。
(3)デバイスの再起動をおこなってください。
- Q. 別途付属品や片耳だけの購入は可能ですか。
- A. 販売しておりませんのでできません。
- Q. 左右のオートペアリングができない。
- A. 電源のオン/オフをおこなってください。また充電ケースの残量をご確認ください。それでも改善しない場合は8ページのリセットをおこなってください。
- Q. 片耳からしか視聴できない。
- A. 左右のペアリングをおこなう際は周囲のデバイスのBluetoothをオフにしてからおこなってください。左右のペアリングが完了する前に片方のみデバイスとペアリングしてしまうと片耳からしか視聴できません。またその際はデバイスの設定画面のデバイス登録を解除してから再度ペアリングをおこなってください。
- Q. イヤホンの充電が開始しない。
- A. 充電ケースに正しくはめ込まれているか確認ください。また充電ケースの充電が切れていないか確認ください。
- Q. タッチ操作が認識せず操作できない。
- A. タッチセンサーの中心を確実に押してください。
- Q. 途中で接続が切れる。曲の始まりが途切れる。
- A. (1)回線が混雑している場所では曲の頭が途切れたり切断することがあります。場所を変えてご使用ください。
(2)イヤホンやデバイスの電源を再起動し再度接続をおこなってください。デバイスの設定画面のデバイス登録を解除してから再度接続をおこなってください。

9

- (3)WiFiがオンになっていたり、不要なアプリが起動していたらBluetoothが不安定になることがあります。不要な場合は解除してください。
- (4)イヤホンとデバイスの位置関係を変えてください。

Q. 動画と音声がずれる。

A. Bluetoothイヤホンは使用環境や使用されるソフトにより音声遅延が発生し、それにより映像とのずれが生じる場合があります。無線イヤホンの本来の仕様であり、製品の不具合ではありません。

※本製品は初期不良以外の返品はいたしかねます。
※製造ロットにより操作方法が説明書と異なる場合があります。その場合は説明書を製品HP上で更新していますので、その他不明な点は製品HPを参照ください。

故障かな？と思ったら

設定、使い方により症状が改善される場合がございます。まずはもう一度取扱説明書、トラブルシューティングの欄をよくお読みください。

●修理を依頼される場合

修理のご依頼はご購入店へご相談ください。通信販売の場合でも、販売会社様へお問い合わせください。事情によりご購入店へ修理依頼ができない場合に限り特例にて直接修理を承ります。

修理依頼方法はパソコン、スマートフォンから下記のページをご覧ください。
<https://www.nagaoka.co.jp/support/syuri.html>

※ご注意
特例により弊社へ直接修理依頼される場合でも弊社へメール、もしくはお電話にてご連絡頂き、受付を行ってからの発送をお願いいたします。受付されずに修理依頼品をお客様より直接お送りすることはご遠慮ください。保証期間内、対象内や、製品異常無しの場合でも往復送料、診断料をお支払いいただく場合がございます。

お問い合わせフォーム：<https://www.nagaoka.co.jp/support/inquiry.html>
電話番号：03-3479-9939(9:00~17:30 土日祝日除く)

10

お買上げありがとうございました。

