movio

必ずお読みください

マグネットクリップ ポータブルスピーカー 「MCSP02」 取り扱い説明書 兼 保証書

Ver.1.0

取扱説明書 兼 保証書

この度は、マグネットクリップポータブルスピーカーをお買い求めいただき誠にありがとうございます。こちらの取り扱い説明書をよくお読みになって、ご利用ください。

本製品を使用したことによるデータの消失などにつきましては、一切保証致しかねます。商品のサポート時に本保証書とお買い上げのレシートなどが必要になりますので大切に保管願います。当社において修理が困難と判断した場合は、同等品と交換させていただきます。

安全上のご注意

■人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別し、説明しています。必ずお守りください。

してはいけない内容です。	実行しなくてはいけない内容です。

警告「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です

	異常な音や発熱、異臭がした場合は、すぐに使用を中止して電源を切り、お手を触れず、すぐに販売店または弊社までご連絡ください。
	ご自分で分解・改造・修理はしないでください。けがや火傷、感電のおそれがあります。内部の点検や修理は販売店または弊社にご相談ください。

	小さなお子様だけでの使用、乳幼児の手の届くところでの使用および保管は避けてください。けが や火傷、感電の恐れがあります。
	濡れた手で触れたり操作しないでください。また、機器に水などの液体をかけないでください。ショート・感電・故障の原因となります。
	乳幼児の手の届くところには置かないでください。誤って飲みふたと、身体に悪影響を及ぼします。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師にご相談ください。

注意「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

	本体を投げたり、落とすなど、強い衝撃を与えないでください。機器の破損、故障の原因となったり、けがの原因となる恐れがあります。
	本来の用途以外には使用しないでください。事故や故障の原因となります。
	給電をおこなう際は必ず付属品をお使いください。市販のものでおこなうと故障の原因になることがあります。
	発光部を直接見ないでください。視力障害などの原因になる事があります。

	病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従ってください。本機からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼす事があります。
	本機を廃棄する場合は、必ず各自治体の指示に従って廃棄してください。
	その他禁ったお使い方はおこなわないでください。

無線時の注意

■接続においては、無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物が多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用した場合に、接続が困難に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生したりする可能性があります。

■本書内に記載されている Bluetooth 規格により各取扱は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

■弊社は、無線機器によるデータ通信時に発生したデータおよび情報の漏洩については、一切の責任を負いません。

■Bluetooth と無線 LAN は同じ 2.4GHz 帯の無線周波数を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、お使いの Bluetooth、無線 LAN のいずれかの使用を中止してください。

無線製品に関して

本製品を下記のような状況で使用になるのはおやめください。

■心臓ペースメーカーや補聴器など医療機器の近くや医療機関内でのご利用はおやめください。電磁障害を及ぼし生命の危険があります。

■本製品を交通機関内、特に航空機内での使用は法律や各社のお決めください。機内での電子機器や無線機器の利用が禁止されており、航空機の装置などへ影響を与えて事故の原因になる恐れがあります。

■本製品を電子レンジの近くでご使用になる事はおやめください。電子レンジをご使用のとき、電磁波の影響によって、無線通信が妨害される恐れがあります。

■本製品は電波法に基づき、特定無線設備の認証を受けておりますので、免許を申請する必要はありませんが、ただし、以下のことは絶対におこなわないようにお願いします。

・本製品を分解したり、改造すること
・本製品の認証ラベルをはがしたり、改ざんなどの行為をすること
・本製品を日本国外で使用すること

電波に関して

本製品のBluetooth の周波数帯は、電子レンジや医療機器などの産業・科学機器、工場の生産ラインなどで使用されている移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局と無線局と重複しているため、電波の干渉による無線通信の障害が発生する恐れがあります。

電波に関して

■本製品の使用の際に、干渉範囲内に移動体識別装置用の特定省電力無線局が運用されていないことを確認してください。

■万一、本製品使用中に移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して電波の干渉など、何かお困りのことが発生したときは、弊社まで お問い合わせください。

本製品を処分する場合

本製品はリチウムイオン電池を使用しています。本製品を処分する場合は小型家電リサイクル回収箱にお持ち込みいただくか、お住い の地方自治体の廃棄処分方法に従ってください。
詳細な廃棄方法につきましては各拠点や地方自治体にお問い合わせください。

※一般ごみと一緒に廃棄はしないでください。

Li-ion リチウムイオン電池使用

防塵防水性能に関して

防塵性能・防浸性能・耐水性能はお納めに維持されるものではなく、通常の使用によって劣下する可能性があります。水濡れによる損傷は保証の対象外となる場合があります。
また、これらの防浸性能・耐水性能は常温真水での短時間浸水を想定しております。水濡れによる損傷を防ぐため、以下の行為はお控えください。
・水中に沈めた、入浴中や治療中で使用すること。
・強い水圧や高速の水流を当てること（シャワー、噴流、ウォータースポーツ環境など）
・サウナやスチームルームなど高温多湿の環境で使用すること。
・意図的に水没させること。
・極端に湿度の高い環境で使用すること。
・落下などの衝撃を与えること。
・分解、改造などの故障構造に影響する行為。
・端子カバーを外した状態での使用、破損した状態での使用。

石鹸、洗剤、酸性物質、香水、化粧け、ローション、日焼け止め、油分、接着剤リムーバー、毛髪染料、溶解などが本製品に付着しないようご注意ください。付着した場合は、速やかに適切な方法で拭き取ってください。


【本製品が濡れてしまった場合】
・水以外の液体などが著しく濡れた場合は、軽く水道水ですすいでから拭き取ってください。
・糸くずの出ない柔らかい布で水分を拭き取ってください。
・充電端子や接続端子が乾いていることを確認してください。
・端子部を下に向けて軽く叩き、余分な水分を排出してください。
・高温の良い場所で自然乾燥させてください（扇風機の風を当てると乾燥が早まる場合があります）

高温の熱源で乾かしたり、綿棒や紙などを端子部に差し込むことはおやめください。
端子カバー内に浸水が認められる場合、本製品は使用せず十分に乾燥させてください。また、乾燥中は安全な場所で保管させてください。

パッケージの内容

①スピーカー本体　②充電ケーブル
③スタンド用ストラップ　④取り扱い説明書兼保証書

各部詳細



A. ＋ボタン	E.通話用マイク	I.マグネット吸着部
B.〇ボタン	F.LEDインジケーター	J.クリップパーツ
C. －ボタン	G.USB TYPE-Cポート	
D.スピーカー	H.ストラップホール	

シチュエーション別使用方法

・はさむ
服やバッグにクリップをはさんで使用します

・くっつける
クリップ部のマグネットを利用して金属面にはりつけて使用します

・つりさげる
付属のスタンド用ストラップを使用するかストラップホールにフックを引っかけ、つりさげて利用します。

・立てる
付属のスタンド用ストラップをクリップにはさみ、下図のように立てて使用します。
※平面以外で使用すると自立しない場合があります。
※振動で転倒する場合があります。



付属のスタンド用ストラップを左図のように装着し、本体側凸部分とクリップ側凹部分にプレートをはさんで使用します。

ボタンメニューの説明

電源オン / オフ	○ボタンを約 2 秒長押し
一時停止 / 再生	○ボタンを 1 度押し
音量＋/ 音量－	＋ボタンを 1 度押し / －ボタンを 1 度押し
曲送り / 曲戻し	＋ボタンを約 2 秒長押し / －ボタンを約 2 秒長押し
電話に出る / 切る	着信時 / 通話時○ボタンを 1 度押し
通話拒否	着信時、○ボタンを約 2 秒長押し
TWS ペアリング	○ボタンを 2 度押し
リセット	＋ボタンと－ボタンを同時に約 5 秒同時押し

※一部ボタン操作、通話ができない、あるいは異なる場合、アプリがあります。すべての再生機器やアプリでの動作を保証しているものではありません。

■使用方法

スピーカーを充電する

①付属の充電ケーブルをUSB TYPE-Cポートへ接続しもう片方を USB 電源へ接続してください。
② LEDインジケーターが赤ランプに点灯すれば充電が始まります。
①LEDインジケーターが消灯すると充電完了となります。ケーブルを抜いてご使用ください。
※ケーブルの差込口が緩く、スムーズに接続ができない場合には、無理に差し込まないようお願いいたします。無理な力を加え差し込みますと、ショート、感電、発火、火災や、お怪我の原因となります。このような場合には直ちに使用を中止し、お手数をお掛けいたしますが弊社サポートへお問い合わせください。
※故障や発熱の原因となりますので付属の充電ケーブルでおこなってください。
※必ず出力が最大DC 5V 1Aまでの USB電源をお使いください。

※充電はソファやカーペット、布団のような燃えやすく本体に熱が溜りやすい素材の上では絶対に行わないでください。就寝中や外出中の充電は避け、異常があればすぐに使用を中止してください。
ケーブルに折れた跡がついている、被膜が破れやU字の様が露出している状態のケーブルで充電を行うとショート、ケーブルやまわりの溶融、発火、感電への延焼を起こす原因となるため使用はせず、ケーブル交換を行ってください。

バッテリーの残量が減ったとき

本機はバッテリー保護のためバッテリーの残量が20%になると「ポンポンポンポン」と通知音が流れ、バッテリー残量低下を通知し、一定の時間で通知音が流れ続けますバッテリー保護のため通知音が流れたときはスピーカーの使用を中止し、充電を行ってください。

※通知音を止める設定や通知音量を下げる設定はありません。

電源の入れ方

○ボタンを約 2 秒長押しするとLEDインジケーターが白ランプに点滅し自動で電源が入ります。同時に起動音が流れます。

電源の切り方

○ボタンを約2秒長押しすると終了の確認音が流れ電源が切れます。

Bluetoothの接続方法

LEDインジケーターが点滅している状態がペアリング待機状態となり接続先の機器とのペアリングが可能になります。
接続先の機器の設定からBluetoothの項目を開き、新規接続先の候補より「movio MCSP02」を探し、選択してください。
ペアリングに成功すると確認音が流れLEDインジケーターが消灯し設定が完了します。

※接続先の機器によっては機器本体での操作ができない場合や接続が出来ない場合があります。すべてのBluetooth機器との接続を保証するものではありません。
※接続先の機器により取Bluetooth設定の方法が異なります。
接続方法がわからない場合は、各機器メーカーへお問い合わせください。
※弊社サポート窓口で個別の接続方法についてはお答えできかねます。予めご了承ください。

TWSペアリングを設定する

MCSP02を2台ペアリングしステレオ再生を行う際に必要な設定です。

①1台目のMCSP02の電源をオンにします。
②2台目のMCSP02の電源をオンにし、○ボタンを 2 度押しすると確認音が流れ、TWSペアリングを開始します。
③両方のペアリングが完了すると確認音が流れ 1 台目のLEDインジケーターは消灯し接続は完了です。
④接続先の端末とペアリングを行ってください。
※Bluetooth接続画面で端末名「movio MCSP02」が1つ表示されます。
同じ端末名が2つ表示されている場合はTWSペアリングが出来ていないため3から操作を やり直してください。

TWSペアリングを終了する場合は接続中にどちらかスピーカーの○ボタンを2度押してください。

※2度押しをしたスピーカー側がLch、していないスピーカーがRchになります。
左右どちらのスピーカーのボタン操作も可能です。
※両方のスピーカーを同一の端末に接続をしている場合はTWSペアリングが出来ません。どちらかの接続を解除してください。

自動電源オフ

本機はバッテリー保護のために動作や接続が行われていないときに自動で電源がオフになる機能が搭載されています。

①電源オン時にペアリング待機状態になってから3分を経過すると自動で電源がオフになります。

②ペアリング時に動作が行われていない状態から20分経過すると自動で電源がオフになります。

スピーカーをリセットする

11ページの「Bluetoothの接続方法」のとおりに接続が完了しないときや、○ボタンを長押ししても電源がオンにならないときにリセットを行います。

①スピーカーがBluetooth端末に接続されていない状態で＋ボタンと－ボタンを同時に約5秒間同時押しします。
②電源ボタンにつながればリセットは完了です。
③リセット後は端末に保存されている本機のペアリング設定を削除し、再度ペアリングを行ってください。

製品仕様

コーデック：SBC
Bluetooth バージョン：6.0
連続音楽再生：最大12時間
充電時間：約3時間
通信可能距離：～10m
スピーカー出力：5W
ドライバー：33mm
音圧感度：81dB
インピーダンス：4Ω
再生周波数帯域：20-20000Hz
防塵防水性能：IP67
バッテリー容量：600mAh
本体重量：78g
充電端子：USB TYPE-C
対応機種：スマートフォンタブレット
保証期間：購入後6ヶ月

付属品：充電ケーブル、スタンド用ストラップ 取り扱い説明書兼保証書

※通信するBluetooth機器との距離が長い場合など、消費電力が増加するために待機/通話/再生時間が短くなる場合があります。

トラブルシューティング

Q. Bluetoothが接続できない。
A. スピーカーや端末を再起動してください。スピーカーを接続したことがある機器が複数ある場合は接続をしたい機器以外のBluetooth機能をオフにしてから接続をお試しください。

Q. 音が出ない。
A. 音が出ないスピーカーの再起動を行ってください。症状が改善しない場合、リセットを行い接続先に保存されているデバイス登録を削除し、再度ペアリングを行ってください。再生している音声のコーデック や拡張子によっては再生しても音が出ない場合があります。音楽ファイルのコーデックや拡張子をご確認ください。

Q. 途中で接続が切れる、曲の始まりが途切れる、ノイズが発生する。
A. （1）回線が混雑している場所では曲の頭が途切れたり切断することがあります。場所を変えてご使用ください。
（2）スピーカー や端末の電源を再起動し再度接続をおこなってください。
端末の設定画面の端末登録を解除してから再度接続をおこなってください。
※無線機器の仕様上、混雑した環境下でのご使用の場合、接続が切れる または ノイズがかってしまう症状が発生する場合があります予めご了承ください。
上記は製品不良に該当せず製品保証の対象外となる場合があります。

Q. 音声ガイダンスの音量は調整できますか？
A. 音声ガイダンスの音量は調整できません。

Q. ボタンが反応しない／電源が切れない。
A. 12ページの「スピーカーをリセットする」をお試しください

※本製品は初期不良以外のご返品はいたしかねます。
※製品のロットにより操作方法が説明書と異なる場合があります。その場合は説明書を製品ボタンと変更していますので、その他ご不明な点は製品ボタンを参照ください。

故障かな?と思ったら

設定、使い方により症状が改善される場合がございます。
まずはサポート管理説明書、トラブルシューティングの欄をよくご確認ください。

●修理を依頼される場合
修理のご依頼はご購入店へご相談ください。通信販売の場合でも、販売会社へお問い合わせください。事情により購入店へ修理依頼ができない場合は弊社修理窓口にて修理をおります。

・弊社へ直接修理依頼を行う場合
修理依頼方法はパソコンスマートフォンから以下のページをご覧ください。
https://www.nagaoka.co.jp/support/

修理依頼品を発送される場合は、必ず弊社へお電話またはお問い合わせフォームから受付をしていただきますようお願いいたします。受付のない状態での修理品の発送はトラブル防止のため、ご遠慮ください。製品の異常がお客様のお手元で改善する可能性がございますので、発送前受付の際に確認をさせていただいております。万が一受付のない状態で商品を発送し、弊社で「製品異常なしの判断となった場合、保証期間内であっても一律の往復送料をお支払いいただく場合がございますのでご了承ください。
電話番号 03-3479-9939 (受付時間9:00～17:30 土日祝日除く)
お問い合わせフォーム: https://www.nagaoka.co.jp/support/inquiry.html