

movio

必ずお読みください

インイヤー型片耳イヤホン
「MINC01」
取扱説明書兼保証書

安全上のご注意

■人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を区別し、説明しています。必ずお守りください。

	してはいけない内容です。		実行しなくてはいけない内容です。
--	--------------	--	------------------

! 警告 「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です

	異常な音や発熱、異臭がした場合は、すぐに使用を中止して電源を切り、お手を触らず、すぐに販売店までご連絡ください。
	自分で分解・改造・修理はしないでください。けがや火傷、感電の恐れがあります。内部の点検や修理は販売店または弊社にご相談ください。
	小さなお子様だけでの使用、乳幼児の手の届くところでの使用および保管は避けてください。けがや火傷、感電の恐れがあります。
	濡れた手で触れたり操作しないでください。また、機器に水などの液体をかけないでください。ショート・感電・故障の原因となります。
	乳幼児の手の届くところには置かないでください。誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師にご相談ください。

1

△ 注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

	本体を投げたり、落とすなど、強い衝撃を与えないでください。機器の破損、故障の原因となったり、けがの原因となる恐れがあります。
	本来の用途以外には使用しないでください。事故や故障の原因となります。
	充電をおこなう際は必ず付属品をお使いください。市販のものでおこなうと故障の原因になることがあります。
	発光部を直接見ないでください。視力障害などの原因になる事があります。
	本機を廃棄する場合は、必ず各自治体の指示に従って廃棄してください。

2

無線時の注意

- 接続においては、無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用した場合に、接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生したりする可能性があります。
- 本書内に記載されているBluetooth規格における数値は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
- 弊社は、無線機器によるデータ通信時に発生したデータおよび情報の漏洩については、一切の責任を負いません。
- Bluetooth®と無線LANは同じ2.4GHz帯の無線周波数を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth、無線LANのいずれかの使用を中止してください。

無線製品について

- 本製品を下記のような状況でご使用になるのはおやめください。
- 心臓ベースメーカーや補聴器など医療機器の近くや医療機関内でのご利用はおやめください。電磁障害を呼び生命の危険があります。
 - 本製品を交通機関内、特に航空機の中でのご使用はおやめください。機内の電子機器や無線機器の利用が禁止されており、航空機の装置などへ影響を与えて事故の原因になる恐れがあります。
 - 本製品を電子レンジの近くでご使用になる事はおやめください。電子レンジをご使用のとき、電磁波の影響によって、無線通信が妨害される恐れがあります。
 - 本製品は電波法に基づき、特定無線設備の認証を受けておりますので、免許を申請する必要はありません。ただし、以下のことは絶対におこなわないようお願いします。
 - 本製品を分解したり、改造すること
 - 本製品の認証ラベルをはがしたり、改ざんなどの行為をすること
 - 本製品を日本国外で使用すること

電波に関する注意

- 本製品のBluetoothの周波数帯は、電子レンジや医療機器などの産業・科学機器、工場の生産ラインなどで使用される移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局と重複しているため、電波の干渉による無線通信の障害が発生する恐れがあります。
- 電波に関する注意
- 本製品のご使用の前に、干渉範囲内に移動体識別装置用の特定省電力無線局が運用されていないことを確認してください。
 - 万一对して、本製品が移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して電波の干渉が発生したときは、速やかに使用を中止してください。
 - その他、本製品から移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して電波干渉など、何かお困りのことが発生したときは、弊社までお問い合わせください。


パッケージの内容

- ①イヤホン
②充電ケーブル
③取扱説明書兼保証書



※イラストはチャコールモデルを使用しています。

各部詳細



- ※イラストはチャコールモデルを使用しています。
- A. LEDインジケーター
(単押して+音量ボタン / 長押して曲送りボタン)
- B. 電源/メニュー ボタン
(単押して+音量ボタン / 長押して曲戻しボタン)
- C. +音量/曲戻しボタン
- D. -音量/曲送りボタン
- E. スピーカー
- F. 充電用USB TYPE-Cポート

3

4

5