

Wired/Wireless両対応 多機能 Bluetooth4.2搭載ヘッドホン 取扱説明書 兼 保証書

取扱説明書 兼 保証書

この度は、ワイヤレスBluetoothヘッドホンをお買い求めいただき誠にありがとうございます。こちらの取扱説明書をよくお読みになって、ご利用ください。



本製品を使用したことによるデータの消失などにつきましては、一切保証致しかねます。商品のサポート時に本保証書とお買い上げのレシートなどが必要になりますので大切に保管願います。当社において修理が困難と判断した場合は、同等品と交換させていただきます。

安全上のご注意




■人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別し、説明しています。必ずお守りください。


	してはいけない内容です。		実行しなければいけない内容です。
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------





 **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です

	異常な音や発熱、異臭がした場合は、すぐに使用を中止して電源を切り、お手を触れず、すぐに販売店または弊社までご連絡ください。
	ご自分で分解・改造・修理はしないでください。けがや火傷、感電の恐れがあります。内部の点検や修理は販売店または弊社にご相談ください。






①

	小さなお子様だけの使用、乳幼児の手の届くところでの使用および保管は避けてください。けがや火傷、感電の恐れがあります。
	濡れた手で触れたり操作しないでください。また、機器に水などの液体をかけないでください。ショート・感電・故障の原因となります。
	メモリーカードは乳幼児の手の届くところには置かないでください。誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師にご相談ください。

 **注意** 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

	本体を投げたり、落とすなど、強い衝撃を与えないでください。機器の破損、故障の原因となったり、けがの原因となる恐れがあります。
	本来の用途以外には使用しないでください。事故や故障の原因となります。
	長期間使用しないときやお手入れのときは、電池を取り外してください。電池を入れたまま放置すると、絶縁劣化やろう電などにより、火災の原因になることがあります。
	底面の発光部を直接見ないでください。視力障害などの原因になる事があります。

②

	病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従ってください。本機からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼす事があります。
	電源が入った状態で電池を抜かないでください。機器の故障や、データの損失の原因となります。
	本機で作成されたデータの管理につきましては、お客様ご自身の責任でお願いします。大切なデータはバックアップを取る事をお勧めします。
	本機を廃棄する場合は、必ず電池を抜き取り、各自自治体の指示に従って廃棄してください。
	新品の電池をご利用ください。古い電池と合わせてご利用にならないでください。液漏れなどによる発火や故障の原因となります。

無線時の注意

- 接続においては、無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用した場合に、接続が頻りに途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生したりする可能性があります。
- 本書内に記載されているBluetooth規格における数値は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
- 弊社は、無線機器によるデータ通信時に発生したデータおよび情報の漏洩については、一切の責任を負いません。
- Bluetoothと無線LANは同じ2.4GHz帯の無線周波数を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth、無線LANのいずれかの使用を中止してください。

③

無線製品に関して

- 本製品を下記のような状況で使用になるはおやめください。
- 心臓ペースメーカーや補聴器など医療機器の近くや医療機関内でのご利用はおやめください。電磁障害を及ぼし生命の危険があります。
 - 本製品を交通機関内、特に航空機の中でのご使用はおやめください。機内での電子機器や無線機器の利用が禁止されており、航空機の装置などへ影響を与えて事故の原因になる恐れがあります。
 - 本製品を電子レンジの近くでのご利用はおやめください。電子レンジをご使用のとき、電磁波の影響によって、無線通信が妨害される恐れがあります。
 - 本製品は電波法に基づき、特定無線設備の認証を受けておりますので、免許を申請する必要はありません。ただし、以下のことは絶対におこなわないようにお願いします。
 - ・本製品を分解したり、改造すること
 - ・本製品の認証フェルをはがしたり、改ざんなどの行為をすること
 - ・本製品を日本国外で使用すること

電波に関して

本製品のBluetoothの周波数帯は、電子レンジや医療機器などの産業・科学機器、工場の生産ラインなどで使用される移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局と重複しているため、電波の干渉による無線通信の障害が発生する恐れがあります。

電波に関して

- 本製品のご利用の前に、干渉範囲内に移動体識別装置用の特定省電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本製品使用中に移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して電波の干渉が発生したときは、速やかに使用を中止してください。
- その他、本製品から移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して電波干渉など、何かお困りのことが発生したときは、弊社までお問い合わせください。

④

パッケージの内容

- ① 本体
- ② 3.5mmケーブル
- ③ 充電用ケーブル
- ④ 取扱説明書兼保証書



※microSDカードは別途購入が必要です。

⑤

各部詳細と機能説明



- A. 左
- B. 右
- C. 音量ダウンボタン (長押しで電源オフ)
- D. 音量アップボタン (長押しで電源オン)
- E. microSDカードスロット (長押しで電源オフ)
- F. FM/MP3切り替えボタン (長押しで電源オフ)
- G. 電源ボタン (長押しで電源オフ)
- H. LEDインジゲーター (長押しで電源オフ)
- I. microSDカード
- J. LEDインジゲーター
- K. MP3切り替えボタン (長押しで電源オフ)
- L. マイク

⑥

電源の入れ方

- ① 電源ボタンを2秒以上の長押しでONになります。

Bluetoothの接続方法

- ① 電源ボタンを2秒以上の長押しでONにします。
- ② LEDインジゲーターが赤、青交互に点滅した後、端末のBluetoothをONにして、一覧からmovieを選択し、接続完了です。

※端末により設定画面が異なります。

本体の充電方法

- ① 付属されているmicroUSBケーブルをmicroUSBポートへ差し、もう片方をUSB電源へ接続して下さい。
- ② LEDインジゲーターが赤ランプになれば充電が始まります。
- ③ 赤ランプが消灯すれば充電が完了となり、ケーブルを抜いて下さい。

FM/MP3の切り替え方

- ① FM/MP3切り替えボタンで切り替えが可能です。
- ※FMラジオの試聴時はBluetoothの接続はできません。FMの試聴は電場により試聴できない場合がございます。
- ※MP3以外のフォーマットの再生はサポート対象外とさせていただきます。

FMラジオの選局

- ① FM/MP3切り替えボタンでFMモードに切り替えます。
- ② メニューボタンを単押しするとLEDインジゲーターの青ランプが高速度減し、選局が始まります。点灯すれば選局完了です。
- ③ 一音量ボタンで選局された局が切り替わります。
- ※電源オフにした場合は再度選局をおこなってください。

電源の切り方

- ① 電源ボタンを3秒以上の長押しでOFFになります。LEDインジゲーターが消灯すれば完了です。

⑦

製品仕様

- Bluetoothバージョン: 4.2
- ドライバー: 40mm
- 待機時間: 200時間
- 音圧感度: 90 dB
- 連続通話時間: 最大6時間
- インピーダンス: 32Ω
- 連続音楽再生: 最大6時間
- 再生周波数帯域: 20-20000Hz
- 充電時間: 最大3時間
- ケーブル長さ: 120cm
- 通信可能距離: 約10mまで
- FMラジオ視聴可能周波数: 76-108MHz
- SDカード: SDHC 128MB-32GBまで対応 class6以上推奨

※通信するBluetooth機器との距離が長い場合など、消費電力が増加するために待機/通話/再生時間が短くなる場合があります。

トラブルシューティング

Q. Bluetoothが接続されない

- A. (1) 必要以上に操作を繰り返すと混乱することがあり、しばらく時間あけて再度ご使用下さい。または、充電ケーブルの抜き差しや電源の再起動をおこなってください。
- (2) 回線が混雑している場所の可能性があるので、移動して、再度接続操作をおこなってください。

Q. 充電しながらの試聴は可能ですか。

A. 可能です。

Q. microSDカードが入らない、認識されない。

A. 別のmicroSDカードでお試し下さい。class6以上のSDHC 128MB-32GB以外のものは認識されない可能性があります。

⑧



お買い上げありがとうございました。

⑨