NAGAOKA

Bluetooth5.0対応
オートペアリング機能搭載
スケルトン完全ワイヤレスイヤホン
取扱説明書 兼 保証書

取扱説明書 兼 保証書

この度は、Bluetoothワイヤレスイヤホンをお買い求めいただき誠にありがとうございます。こちらの取扱説明書をよくお読みなって、ご利用ください。

本製品を使用したことによるデータの消失などにつきましては、一切保証致しかねます。商品のサポート時に本保証書とお買い上げのレシートなどが必要になりますので大切に保管願います。当社において修理が困難と判断した場合は、同等品と交換させていただきます。

安全上のご注意

■人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別し、説明しています。必ずお守りください。

してはいけない内容です。	実行しなくてはいけない内容です。

警告「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です

❗	異常な音や発熱、異臭がした場合は、すぐに使用を中止して電源を切り、お手を触れず、すぐに販売店または弊社までご連絡ください。
🚫	ご自分で分解・改造・修理はしないでください。けがや火傷、感電の恐れがあります。内部の点検や修理は販売店または弊社にご相談ください。

🚫	小さなお子様だけでの使用、乳幼児の手の届くところでの使用および保管は避けてください。けがや火傷、感電の恐れがあります。
🚫	濡れた手で触れたり操作しないでください。また、機器に水などの液体をかけないでください。ショート・感電・故障の原因となります。
🚫	乳幼児の手の届くところには置かないでください。誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師にご相談ください。

注意「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

🚫	本体を投げたり、落とすなど、強い衝撃を与えないでください。機器の破損、故障の原因となったり、けがの原因となる恐れがあります。
🚫	本来の用途以外には使用しないでください。事故や故障の原因となります。
❗	給電をおこなう際は必ず付属品をお使いください。市販のものでおこなうと故障の原因になることがあります。
🚫	発光部を直接見ないでください。視力障害などの原因になる事があります。

❗	病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従ってください。本機からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼす事があります。
🚫	電源が入った状態で電池を抜かないでください。機器の故障や、データの損失の原因となります。
❗	本機で作成されたデータの管理につきましては、お客様ご自身の責任にてお願いいたします。大切なデータはバックアップを取る事をお勧めします。
❗	本機を廃棄する場合は、必ず各自治体の指示に従って廃棄してください。
🚫	その他誤ったお使い方はおこなわないでください。

無線時の注意

■接続においては、無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用した場合に、接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生したりする可能性があります。

■本書内に記載されているBluetooth 規格における数値は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

■弊社は、無線機器によるデータ通信時に発生したデータおよび情報の漏洩については、一切の責任を負いません。

■Bluetooth と無線 LAN は同じ 2.4GHz 帯の無線周波数を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いの Bluetooth、無線 LAN のいずれかの使用を中止してください。

無線製品に関して

本製品を下記のような状況でご使用になるのはおやめください。

■心臓ペースメーカーや補聴器など医療機器の近くや医療機関内でのご利用はおやめください。電磁障害を及ぼし生命の危険があります。

■本製品を交通機関内、特に航空機の中でのご使用はおやめください。機内での電子機器や無線機器の利用が禁止されており、航空機の装置などへ影響を与えて事故の原因になる恐れがあります。

■本製品を電子レンジの近くでご使用になる事はおやめください。電子レンジをご使用のとき、電磁波の影響によって、無線通信が妨害される恐れがあります。

■本製品は電波法に基づき、特定無線設備の認証を受けておりますので、免許を申請する必要はありません。ただし、以下のことは絶対におこなわないようにお願いします。

・本製品を分解したり、改造すること
・本製品の認証ラベルをはがしたり、改ざんなどの行為をすること
・本製品を日本国外で使用すること

電波に関して

本製品のBluetooth の周波数帯は、電子レンジや医療機器などの産業・科学機器、工場の生産ラインなどで使用される移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局と重複しているため、電波の干渉による無線通信の障害が発生する恐れがあります。

電波に関して

■本製品のご使用の前に、干渉範囲内に移動体識別装置用の特定省電力無線局が運用されていないことを確認してください。

■万一、本製品使用中に移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して電波の干渉が発生したときは、速やかに使用を中止してください。


■その他、本製品から移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して電波干渉など、何かお困りのことが発生したときは、弊社までお問い合わせください。

パッケージの内容

①充電用収納ケース、イヤホン　②イヤーチップS,L、着脱式フック
③充電ケーブル　④取扱説明書兼保証書



各部詳細と機能説明



A. 左　D. LEDインジゲーター1　G. ケース充電残量確認ボタン
B. 右　E. LEDインジゲーター2　H. 開閉ボタン
C. 電源/メニューボタン　F. 充電用microUSBスロット
（長押しで電源ボタン、単押しでメニューボタン）

メニューボタンの説明

電話に出る、一時停止	左イヤホンを単押し
通話拒否	左イヤホンを 2 度押し
前回の発信履歴へリダイヤル	左右イヤホンいずれかを 3 度押し
次曲へ	左イヤホンを 1 秒間長押し ピッというビープ音が鳴ると離してください。 そのまま長押し続けると電源オフとなってしまいます。
＋音量	右イヤホンを長押し ピッというビープ音が鳴ると一度離して再度長押ししてください。そのまま長押し続けると電源オフとなってしまいます。
－音量	右イヤホンをゆっくり連続で押す 早く押しすぎると前回の発信履歴へリダイヤルしてしまいます。

※前曲へ戻る機能はありません。
※マイクは左右イヤホンに内蔵されております。

電源の入れ方

充電用収納ケースからイヤホンを取り出すとLEDインジゲーター1が青色に点灯し自動で電源が入ります。
手動でおこなう場合は左右イヤホンの電源ボタンを2秒以上の長押しでONになります。

Bluetoothの接続方法

①充電用収納ケースからイヤホンを取り出すと自動で電源が入ります。
②電源が入った後、まず左イヤホンのLEDインジゲーター1が青と赤に点滅し、オートペアリングを開始します。
※左右イヤホンのオートペアリングが完了しない場合は、左右イヤホンを 6 秒以上長押ししてください。
③ペアリングが完了すれば「接続しました」というガイダンスが流れます。

④次に端末との接続をおこないます。左右イヤホンのペアリングが完了すると「接続中です」というガイダンスが流れリサーチが始まります。端末のBluetoothをオンにして、一覧からNAGAOKA-BT815を選択し、2度目の「接続しました」というガイダンスが流れれば接続完了です。

※端末により設定画面が異なります。
※左右のペアリングをおこなう際はデバイスのBluetoothをオフにしてからおこなってください。左右のペアリングが完了する前に片方のみデバイスとペアリングしてしまうと片耳からしか視聴できません。またその際はデバイスの設定画面のデバイス登録を解除してから再度ペアリングをおこなってください。

イヤホンの充電方法

①充電用収納ケースに収納すればLEDインジゲーター1が赤ランプに点滅し充電が自動で始まります。

②LEDインジゲーター1の赤ランプの点灯が青ランプ変われば充電完了です。10秒後ランプは消灯します。

※充電用収納ケースの充電がなければ LED インジゲーター 1 が赤になっても充電はされません。またこの時ケース内で自動で左右のペアリングが開始する場合がありますので、充電時は充電用収納ケースの充電を十分におこなってから充電ください。

充電用収納ケースの充電方法

①付属の microUSB ケーブルをmicroUSB ポートへ差し、もう片方を USB 電源へ接続してください。
② LEDインジゲーター2が点滅すれば充電が始まります。
※充電しながらイヤホンの充電も可能です。
③LEDインジゲーター2の点滅が満たんになり、点灯に変われば充電完了で、ケーブルを抜いてください。

※ケーブルの差込口が硬く、スムーズに差し込みができない場合には、無理に差し込まないようお願いいたします。無理な力を加え差し込みますと、ショート、感電、発火、火災や、お怪我の原因となります。このような場合には直ちに使用を中止し、お手数をお掛けいたしますが弊社サポートへのお問い合わせください。

電源の切り方

充電用収納ケースに収納すると自動で電源がオフとなります。

手動でおこなう場合は左右いずれかの電源ボタンを2秒以上の長押しでオフになります。赤ランプが点灯し、消灯すれば完了です。

製品仕様

Bluetooth バージョン：5.0
待機時間：最大120時間
連続通話時間：最大4時間
連続音楽再生：最大4時間
イヤホン充電時間：約0.5時間
充電用収納ケース充電時間：約2時間
通信可能距離：約10mまで
本体重量：5.4ｇ
コーデック：SBC、AAC
ドライバー：8mm
音圧感度：58ｄB
インピーダンス：16Ω
再生周波数帯域：20-20000Hz
バッテリー容量：450mAh
（イヤホン最大3.5回分充電可）
充電用収納ケース重量：51ｇ
充電用収納ケースサイズ：40mm×31mm×92mm
防滴対応：IPX5
技適認証番号 210-128582

※通信するBluetooth機器との距離が長い場合など、消費電力が増加するために待機/通話/再生時間が短くなる場合があります。

※再生機器によっては機器本体での操作ができない場合があります。すべての機器との接続を保証するものではありません。

トラブルシューティング

Q.Bluetoothが接続できない。

A.（1）必要以上に操作を繰り返すと混乱することがあり、しばらく時間あけて再度ご使用下さい。または、充電ケーブルの抜き差しや電源の再起動をおこなってください。

（2）回線が混雑している場所の可能性がある為、移動して、再度接続操作をおこなってください。

Q. 別途付属品や片耳だけの購入は可能ですか。

A. 販売しておりませんのでできません。

Q. オートペアリングが開始しない。

A. 電源のオン/オフをおこなってください。また充電用収納ケースの残量をご確認ください。充電していなければオートペアリングは開始しません。

Q. 片耳からしか視聴できない。

A. 左右のペアリングをおこなう際はデバイスのBluetoothをオフにしてからおこなってください。左右のペアリングが完了する前に片方のみデバイスとペアリングしてしまうと片耳からしか視聴できません。またその際はデバイスの設定画面のデバイス登録を解除してから再度ペアリングをおこなってください。

Q. イヤホンの充電が開始しない。

A. 充電用収納ケースに正しくはめ込まれているか確認ください。また充電用収納ケースの充電が切れていないか確認ください。

Q. 曲の始まりが途切れる。

A. 回線が混雑している場所では曲の頭が途切れることがあります。場所を変えてご使用ください。

Q. タッチ操作が認識せず操作できない。

A. ボタンの真ん中を確実に押してください。