NAGAOKA

長時間再生対応 マグネットスイッチ搭載 高音質ワイヤレスイヤホン

取扱説明書 兼 保証書

この度は、ワイヤレスBluetoothイヤホンをお買い求めいただ き誠にありがとうございます。こちらの取扱説明書をよくお読み なって、ご利用ください。

本製品を使用したことによるデータの消失などにつきましては、 一切保証いたしかねます。商品のサポート時に本保証書とお買 い上げのレシートなどが必要になりますので大切に保管願いま す。当社において修理が困難と判断した場合は、同等品と交換さ せていただきます。

安全上のご注意

■人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいた だくことを説明しています。誤った使い方をしたときに生じる 危害や損害の程度を区別し、説明しています。必ずお守りく ださい。

してはいけな い内容です。

実行しなくてはい けない内容です。

と告「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です



異常な音や発熱、異臭がした場合は、すぐに使用を中止して 電源を切り、お手を触れず、すぐに販売店または弊社までご 連絡ください。




B.左

C. バッテリー

で自分で分解・改造・修理はしないでください。けがや火傷、 感雷の恐れがあります。内部の点検や修理は販売店または 弊社にご相談ください。







濡れた手で触れたり操作しないでください。また、機器に水 などの液体をかけないでください。ショート・感電・故障の原



イヤーチップは乳幼児の手の届くところには置かないでく ださい、誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。 万-飲み込んだ場合は、すぐに医師にご相談ください。



注意「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。



本体を投げたり、落とすなど、強い衝撃を与えないでください 機器の破損、故障の原因となったり、けがの原因となる恐れた



本来の用途以外には使用しないでください。事故や故障の 原因となります。



給電をおこなう際は必ず付属品をお使いください。市販 のものでおこなうと故障の原因になることがあります。



発光部を直接見ないでください。視力障害などの原 因になる事があります。



Bluetoothの接続方法

②LEDインジケーターが赤と青交互に点滅した後、端末のBluetoothをONに

再生機器によっては機器本体での操作ができない場合があります。

本体の充電方法

火災や、お怪我の原因となります。このような場合には直ちに使用を中止し、お手数

※故障や発熱の原因となりますので付属の充電ケーブルでおこなってください。

①付属のmicroUSB ケーブルをmicroUSB ポートへ差し、もう片方を USB

② LEDインジケーターが赤ランプに点灯すれば充電が始まります。

③青ランプになれば充電が完了となり、ケーブルを抜いてください。

全てのBluetooth機器との接続を保証するものではありません。

して、一覧からNAGAOKA-BT818を選択し、接続完了です。

①左右のドライバーを離し、電源をONにします。

※端末により設定画面が異なります。

電源へ接続してください。

※充電中はイヤホンの使用はできません。

病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従ってください



電池を抜かないでください。機器の故障や、データの損失 の原因となります。



本機で作成されたデータの管理につきましては、お客様ご自 身の責任にてお願いいたします。大切なデータはバックアッ プを取る事をお勧めします。



本機を廃棄する場合は、必ず各自治体の指示に従って廃棄



その他誤った使い方はおこなわないでください。

無線時の注意

- ■接続においては、無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い 場所、その他電波状態の悪い環境で使用した場合に、接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生したりする可能性があります。
- ■本書内に記載されているBluetooth 規格における数値は理論上の最大値であり、実際のデー タ転送速度を示すものではありません。
- ■弊社は、無線機器によるデータ通信時に発生したデータおよび情報の漏洩については、一切の
- ■Bluetooth と無線 LAN は同じ 2.4GHz 帯の無線周波数を使用するため、同時に使用すると電波 が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いの Bluetooth、無線 LAN のいずれかの使用を中止してください。

3

無線製品に関して

本製品を下記のような状況でご使用になるのはおやめください。

- ■心臓ペースメーカーや補聴器など医療機器の近くや医療機関内でのご利用はおやめください。 電磁障害を及ぼし生命の危険があります。
- ■本製品を交通機関内、特に航空機の中でのご使用はおやめください。機内での電子機器や無 ■本級品を又通成機が、特に加土機の十七のと使用なおでめてたさい。機がその電子機器で無 線機器の利用が禁止されており、航空機の装置などへ影響を与えて事故の原因になる恐れが
- ■本製品を電子レンジの近くでのご利用はおやめください。電子レンジをご使用のとき、電磁波 の影響によって、無線通信が妨害される恐れがあります。
- ■本製品は電波法に基づき、特定無線設備の認証を受けておりますので、免許を申請する必要は ありません。ただし、以下のことは絶対におこなわないようにお願いします。
- ・本製品を分解したり、改造すること ・本製品の認証ラベルをはがしたり、改ざんなどの行為をすること ・本製品を日本国外で使用すること

電波に関して

本製品のBluetooth の周波数帯は、電子レンジや医療機器などの産業・科学機器、工場の生産 インなどで使用される移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局と重複している ため、電波の干渉による無線通信の障害が発生する恐れがあります。

- ■本製品のご利用の前に、干渉範囲内に移動体識別装置用の特定省電力無線局が運用されて
- ■万一、本製品使用中に移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して電波の 干渉が発生したときは、速やかに使用を中止してください。
- ■その他、本製品から移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して電波干渉 など、何かお困りのことが発生したときは、弊社までお問い合わせください。



パッケージの内容

①本体

②充電ケーブル

③着脱式フックM,L

④イヤーチップS,M,L

⑤取扱説明書兼保証書

※付属品の別売はおこなっておりません。










A.右

E.LEDインジケーター

I. +音量ボタン J. 充電用microUSBポート

マグネットスイッチ機能搭載




一音量(長押しで前曲へ) 電話に出る/一時停止

電源の入れ方

①左右のドライバーのマグネット部を離すとONになります。





D. コントローラー

G. 一音量ボタン H. メニューボタン

F.マイク

※ケーブルの差込口が硬く、スムーズに差し込みができない場合には、無理に差し込 まないようお願いいたします。無理な力を加え差し込みますと、ショート、感電、発火、



コントローラー機能説明

電源の切り方

をお掛けいたしますが弊社サポートへのお問い合わせください。

また必ず出力が最大 DC 5V 2A までの USB 電源をお使いください。

①左右のドライバーのマグネット部をくっつけるとOFFになります。 ※Bluetoothに接続することなく電源ONの状態が30秒続くと、自動的に

電源OFFとなります。ご購入時、初めてお使いの際はこの状態になって おりますので、一度左右のドライバーのマグネット部をくっつけて離し、 電源ONとして下さい。



製品仕様

Bluetooth バージョン: 4.2 コーデック:SBC、AAC 待機時間:最大120時間 ドライバー:8mm

連続通話時間:最大10時間 音圧感度: 120dB インピーダンス:16Ω 連続音楽再生:最大10時間 充電時間:約2.5時間 再生周波数帯域: 20-20000Hz

接続可能距離:約10mまで ケーブル長さ:65cm 対応機器:スマートホン、タブレット

防滴対応: IPX4 技適認証番号 🕞 🗈: 204-920336

※通信するBluetooth機器との距離が長い場合など、消費電力 が増加するために待機/通話/再生時間が短くなる場合があります。

トラブルシューティング

O.Bluetoothが接続できない。

- A.(1)必要以上に操作を繰り返すと混乱することがあり、しばらく時間をあけて 再度で使用ください。または、充電ケーブルの抜き差しや電源の再起動 をおこなってください。
- (2)回線が混雑している場所の可能性がある為、移動して、再度接続操作 をおこなってください。
- Q. 充電しながらの使用は可能ですか。
- A. できません。充電が完了してからで使用ください。
- Q. 曲の始まりが途切れる、途中で切れる。
- A. 回線が混雑している場所では曲の頭が途切れたり、切れることがあります。 場所を変えてご使用ください。
- Q. 動画と音声がずれる。
- A. Bluetoothイヤホンは使用環境や使用されるソフトにより音声遅延が発生し、 それにより映像とのずれが生じる場合があります。製品の不具合ではありま
- ※本製品は初期不良以外のご返品はいたしかねます。
- ※説明書を製品HP上で更新している場合がありますので、その他ご不明な点は 製品HPを参照ください。



お買上げありがとうございました。





